

浙江普通淋浴房咨询

生成日期: 2025-10-29

单独的淋浴隔间，现代家居对卫浴设施的要求越来越高，许多家庭都希望有一个单独的洗浴空间，但由于居室卫生空间有限，只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。淋浴房充分利用室内一角，用围栏将淋浴范围清晰地划分出来，形成相对单独的洗浴空间。淋浴房有5大类组成，底座、边框型材、钢化玻璃、塑胶配件、五金配件。淋浴房的玻璃均为全钢化玻璃，淋浴房铝材往往需要支撑几十公斤玻璃的重量，如果硬度和厚度不够，淋浴房的使用寿命将会短。合格的淋浴房铝材厚度均在1.2mm以上，走上轨吊玻璃铝材需在1.5mm以上。铝材的硬度可以通过手压铝框测试，硬度在13度以上的铝材，成人很难用手压使其变形。由于居室卫生空间有限，只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。浙江普通淋浴房咨询

淋浴房通风的具体方法:卫生间通风对于排走卫生间的湿气和浊气是非常重要的，当然较好的通风方式是开窗对流，但很多卫生间都没有窗户，这就要靠排风扇了。排风扇要根据卫生间大小选择合适的功率，特别要选择电机工作声音小的。如果在卫生间泡澡，那么就应该选择更大功率的排风扇。另外，要使排风扇工作效果更好，就应该给卫生间留好进气口，大家知道在使用排风扇的大多数时候，卫生间的门是需要关闭的，如果卫生间的门密闭的非常严，那么排气的时候，则会没有足够空气。洗完澡后浴室要进行干燥，干燥时间可以设定，时间到后自动停止。干燥后浴室内将没有一滴的水分。阴雨天可以将浴室作为洗衣机的烘干箱使用，将洗涤后的衣物挂在浴室中干燥，干燥时间可以设定。浙江普通淋浴房咨询淋浴房有哪些种类？上海旭立告诉您。

淋浴房的选购技巧:

1. 看钢化玻璃

①看玻璃是否通透，有无杂点、气泡等缺陷。

简析：制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷，减少玻璃的硬度、强度等。

②看玻璃原片上是否有3c标志认证。

简析：3c认证是中国强制性产品认证的简称，淋浴房产品无此标识不能销售。

③看完全钢化玻璃碎片样板

简析：根据国家标准钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上。

2. 看亚克力材质

亚克力板，据了解，一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛，是卫生间污染的来源之一。分辨亚克力材质的办法是察看淋浴房内部，如果亚克力板的背面与正面不同，比较粗糙，就属于复合亚克力板。比如，有些亚克力板使用时间过长会发生变色，有些则出现细小裂纹，这也是有的牌子的淋浴房贵，而有的便宜的主要原因。

随着人们生活水平和物质要求的提供，安装淋浴房已经是现在家装必备品。首先美观时尚，现在家装淋浴房都很漂亮，和家装风格搭配即是装饰品又是淋浴房，让人眼前一亮。干湿分离，沐浴的时候水不会到处乱窜，不会弄的整个浴室湿湿嗒嗒的，减少了打扫的烦恼；保暖，特别是冬天，洗澡是件让人又爱又恨的事情，有了淋浴房，可以帮您锁住暖气，热气可以保持一段时间，特别的舒服。可以合理的利用空间，淋浴房可以把边边角角利用起来，是整个空间升级，既美观又实用。更多淋浴房等相关问题欢迎咨询上海旭立建筑装饰工程有限公司。上海旭立淋浴房品质保障。欢迎来电咨询上海旭立！

淋浴房本体安装：淋浴房安全与否与淋浴房本体安装是否正规有着重要关系，找位打孔是否准确、配件安

装松紧是否得当、防水密封是否做好等均影响到产品的正常使用。安装时的力度与角度也是一般人很难把握好的。找位、打孔：明确卫生间水管排布情况，防止打孔时打爆隐蔽管线。用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位，用冲击钻打孔。安装铝材(重要环节)：在钻孔处敲入胶粒，用螺丝将铝条锁于墙壁。注意需一边安装一边不断进行调整，以保持铝材的垂直度。固定玻璃(重要环节)：将淋浴房玻璃夹紧锁于底盆钻孔处，平玻璃或弯玻璃底部落入玻璃夹槽内，缓缓推入贴墙铝材。再用螺丝固定。淋浴房多少钱？欢迎来电咨询上海旭立！浙江普通淋浴房咨询

淋浴房的应用范围十分广阔。欢迎来电咨询上海旭立！浙江普通淋浴房咨询

普通家庭装修中，卫生间里会带有洗漱台、如厕区、淋浴房等功能，而淋浴房这个空间主要是为居住者提供洗澡沐浴的方便，冲凉洗澡的时候会有比较多的水珠飞溅，因此淋浴房的主要功能，就是避免水溅到整个卫生间都是湿哒哒的。同时卫生间这个空间面积小，因此在设计淋浴房的时候，也是有些小细节需要注意的，淋浴房是人站进去洗澡的一个空间，受限于卫生间的面积小，一般淋浴房的空间尺寸都相对紧凑，但为了保障洗澡的时候不会磕碰，淋浴房的长宽应该保证不小于**800mm*800mm**的尺寸。更多淋浴房等相关问题欢迎咨询上海旭立建筑装饰工程有限公司。浙江普通淋浴房咨询